

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul Thermos®. Citiți acest manual înainte de utilizare. După citirea manualului păstrați-l pentru folosirea ulterioară.

### Utilizare

Utilizați ca geantă de răcire (pentru păstrarea alimentelor sau băuturilor la rece) și ca geantă termo pentru păstrarea alimentelor sau a băuturilor calzi.

### Întreținere

- Înainte de prima utilizare precum și după fiecare utilizare ștergeți întodeauna geanta termos (partea interioară și exterioară) cu o cârpă umedă sau un burete
- Pentru curățare puteți folosi săpun și detergent neutru neabraziv,
- Întodeauna lăsați să se usuce bine la aer sau uscați cu o cârpă uscată.

### Instrucțiuni de siguranță

- ✗ Nu utilizați obiecte ascuțite,
- ✗ în timpul spălării nu scufundați geanta termos în apă,
- ✗ nu-l puneți pe suprafețe fierbinți, nu-l puneți în cuptorul cu microunde,
- ✗ nu utilizați diluant, benzină, burete din inox, pudră de curățat,
- ✗ nu este indicat copiilor sub 3 ani,
- ✗ nu este indicat pentru mașină de spălat vase,
- ✗ nu puneți în congelator.

### Contact

Reprezentare exclusivă pentru România:

THERMOS®

Nisen s.r.o.

U Hřebčince 2536, 39701 Písek, Rep.

Cehă

Web: [www.thermos.com.ro](http://www.thermos.com.ro)

Email: [info@thermos.com.ro](mailto:info@thermos.com.ro)

