

Geantă termos fără cusături

Cod: 5003xx

Geantă termos cu izolare IsoTec™ a strat interior Flex-A-Guard™.

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul Thermos®. Citiți acest manual înainte de utilizare. După citirea manualului păstrați-l pentru folosirea ulterioară.

Utilizare

Utilizați numai ca geantă pentru răcire (pentru depozitarea alimentelor reci sau a băuturilor) - nu este potrivită pentru depozitarea alimentelor calde.

Întreținere

- Înainte de prima utilizare precum și după fiecare utilizare ștergeți întodeauna geanta termos (partea interioară și exterioară) cu o cârpă umedă sau un burete
- Pentru curățare puteți folosi săpun și detergent neutru neabraziv,
- Întodeauna lăsați să se usuce bine la aer sau uscați cu o cârpă uscată.

Înstrucțiuni de siguranță

- ✘ Nu utilizați obiecte ascuțite,
- ✘ în timpul spălării nu scufundați geanta termos în apă,
- ✘ nu-l puneți pe suprafețe fierbinți, nu-l puneți în cuptorul cu microunde,
- ✘ nu utilizați diluant, benzină, burete din inox, pudră de curățat,
- ✘ nu este indicat copiilor sub 3 ani,
- ✘ nu este indicat pentru mașină de spălat vase,
- ✘ nu puneți în congelator,
- ✘ nu este potrivită pentru păstrarea alimentelor calde.

Contact

Reprezentare exclusivă pentru România:
THERMOS® - Nisen s.r.o.

web: www.thermos.ro

