


Cod: 21001x,21002x,21003x

Sticlă de vacuum termoizolantă din oțel inoxidabil


Vă mulțumim că ați cumpărat produsul Thermos®. Citiți acest manual înainte de utilizare. După citirea manualului păstrați-l pentru folosirea ulterioară.

Schema produsului



Instrucțiuni de utilizare


1 Băutul




2 Umplerea

Umpleți cu băutură până la înălțimea conform desenului. În cazul umplerii exagerate, băutura se poate vărsa în timpul strângerii închizătorului.

Pentru rezultate mai bune de izolare, preîncălziți / răciți termosul cu apă fierbinte / rece timp de aproximativ 1min.



3 Garnitura închizătorului



Întreținere

- Înainte de prima utilizare precum și după fiecare utilizare, clătiți termosul cu apă călăută și lăsați-l să se usuce bine. Depozitați-l cu închizătorul deschis.
- Pentru al curăța, puteți utiliza un detergent neutru, neabraziv, pe bază de oxigen (cu excepția exteriorului corpului termos).
- Verificați etanșietatea o dată pe an sau înlocuiți piesele uzate cu altele noi - consultați capitolul Piese de schimb.

Instrucțiuni de siguranță

- ✗ Nu lăsați băuturile care se strică repede prea mult timp în termos, cum ar fi laptele, de asemenea nu este indicat pentru băuturile carbogazoase, sucuri cu pulpă sau ceai vrac,
- ✗ nu utilizați termosul dacă carcasa interioară este deteriorată și băutura se află între pereții termosului sau dacă termosul își pierde din proprietățile de izolare,
- ✗ nu folosiți obiecte ascuțite, nu lăsați termosul în apă,
- ✗ nu-l puneți pe suprafețe fierbinți, nu-l puneți în cuptorul cu microunde,
- ✗ nu utilizați diluant, benzină, burete din inox, pudră de curățat,
- ✗ neliurii, produse de curățenie sau cremele pot deteriora finisajul suprafeței corpului termos,
- ✗ nu utilizați înălțitor pe partea exterioară a corpului termos, nu sterilizați prin fierbere,
- ✗ nu este indicat copiilor sub 3 ani, nu-l folosiți pentru băuturi în fierbere - există riscul de opărire,
- ✗ corpul termosului acoperit cu imprimeuri (imagini, culori) nu este indicat pentru a fi curățat cu mașina de spălat vase.
- ✓ Utilizați numai pentru băuturi.



Specificații

Volum:	120/150/180 ml	Keeps Cold*: după 6 ore sub 11/11/10 °C
Greutate:	0,09/0,095/0,105 kg	Keeps Hot*: după 6 ore peste 51/55/59 °C
Dimensiuni:	înălțimea - 12,5/14,5/16,5 cm	
	diametru - 3/3/3 cm	

*Performanța izolației este dată în grade. Temperatura mediului ambiant fiind de 20°C±2°C. Keeps Hot: temperatura de pornire 95°C±1°C, Keeps Cold temperatura de pornire 4°C±1°C.

Piese de schimb

Închizătorul și garnitura sunt piese care se pot uza - aprox odată pe an verificați dacă piesele nu sunt uzate și dacă este necesar înlocuiți-le.

Piese de schimb: 1) garnitura; 2) închizătorul inclusiv garnitura

Piese de schimb le puteți comanda www.thermos.ro sau de la distribuitorul dumneavoastră.

Contact

Distribuitor autorizat Thermos:
Nisen s.r.o.

web: www.thermos.ro

