


Vă mulțumim că ați cumpărat produsul THERMOcafé™. Citiți acest manual înainte de utilizare. După citirea manualului păstrați-l pentru folosirea ulterioară.

### Întreținere și utilizare

- Înainte de prima utilizare precum și după fiecare utilizare, clătiți termosul cu apă caldă și lăsați-l să se usuce bine. Depozitați-l cu închizătorul deschis..
- Pentru al curăța, puteți utiliza un detergent neutru, neabraziv, pe bază de oxigen (cu excepția exteriorului corpului termos și carcasei, husei).
- Folosiți numai o cârpă umedă pentru a curăța peretele exterior al termosului cu suprafața acoperită (culoare, lac, imprimare).
- Nu folosiți obiecte ascuțite, nu lăsați termosul în apă.
- Nu-l puneți pe suprafețe fierbinți, nu-l puneți în cuptorul cu microunde.
- Nu utilizați diluant, benzină, burete din inox, pudră de curățat.
- Uleiurile sau cremele pot deteriora finisajul suprafeței corpului termos.
- Nu utilizați înălbitor pe partea exterioară a corpului termos, nu sterilizați prin fierbere.
- **Nu este indicat pentru a fi curățat cu mașina de spălat vase.**
- Pentru rezultate mai bune de izolare, preîncălziți / răciți termosul cu apă fierbinte / rece timp de aproximativ 1min.
- După închidere verificați etanșarea termosului.

### Instrucțiuni de siguranță

- ✗ Nu utilizați termosul dacă carcasa interioară este deteriorată și băutura se află între pereții termosului sau dacă termosul își pierde din proprietățile de izolare.
- ✗ Nu este indicat copilor sub 3 ani.
- ✗ În cazul că folosiți băuturii în fierbere nu o dați copiilor.
- ✗ Nu umpleți foarte mult termosul, există riscul de opărire.
- ✗ Nu lăsați băuturile care se strică repede prea mult timp în termos, cum ar fi lamele.
- ✗ Un etaj din plastic nu este pentru băuturi calde și alimente calde.



### Specificații

<b>Volum:</b>	0,5 l
<b>Keeps Hot:</b>	20 ore
<b>Keeps Cold:</b>	24 ore

\* Performanța izolației este dată în ore. Se măsoară timpul în care temperatura băuturii se schimbă de la valoarea inițială la valoarea finală, temperatura mediului ambiant fiind de 20°C Keeps Hot: Temperatura de pornire 95°C, temperatura finală 49°C. Keeps Cold: temperatura de pornire 1°C, temperatura finală 13°C.

### Contact

Reprezentare exclusivă pentru România:  
THERMOcafé™ - Nisen s.ro.

web: [www.thermos.ro](http://www.thermos.ro)

