


Vă mulțumim că ați cumpărat produsul THERMOcafé by Thermos. Citiți acest manual înainte de utilizare. După citirea manualului păstrați-l pentru folosirea ulterioară.

Întreținere și utilizare

- Înainte de prima utilizare precum și după fiecare utilizare, clătiți termosul cu apă caldă și lăsați-l să se usuce bine. Depozitați-l cu închizătorul deschis.
- Pentru al curăța, puteți utiliza un detergent neutru, neabraziv, pe bază de oxigen (cu excepția exteriorului corpului termos și carcasei, husei).
- Folosiți numai o cârpă umedă pentru a curăța peretele exterior al termosului cu suprafața acoperită (culoare, lac, imprimare).
- Corpul termosului acoperit cu imprimeuri (imagini, culori) nu este indicat pentru a fi curățat cu mașina de spălat vase.
- Nu folosiți obiecte ascuțite, nu lăsați termosul în apă.
- Nu-l puneți pe suprafețe fierbinți, nu-l puneți în cuptorul cu microunde.
- Nu utilizați diluant, benzină, burete din inox, pudră de curățat.
- Uleiurile sau cremele pot deteriora finisajul suprafeței corpului termos.
- Nu utilizați înălbitor pe partea exterioară a corpului termos, nu sterilizați prin fierbere.
- Pentru rezultate mai bune de izolare, preîncălziți / răciți termosul cu apă fierbinte / rece timp de aproximativ 1min.
- După închidere verificați etanșarea termosului. Înlocuiți piesele uzate cu altele noi.
- Închizătorul cănilor termos 61001x și 61002x poate fi demontat în trei piese. Deschideți închizătorul prin apăsarea butonului. Deșurubați partea inferioară a închizătorului în sens invers acelor de ceasornic. Montați capacul prin procedeul invers.
- Termosul/cana termos este impermeabil/ă doar cu închizătorul închis.

Instrucțiuni de siguranță

- ✘ Nu utilizați termosul dacă carcasa interioară este deteriorată și băutura/ alimentul se află între pereții termosului sau dacă termosul își pierde din proprietățile de izolare.
- ✘ Aveți grijă când utilizați mâncare/băuturi fierbinți - risc de opărire.
- ✘ În cazul că folosiți băuturii în fierbere nu o dați copiilor.
- ✘ Nu umpleți foarte mult termosul, există riscul de opărire.
- ✘ Nu lăsați băuturile care se strică repede prea mult timp în termos, cum ar fi lamele.
- ✘ Nu este potrivit pentru băuturi carbogazoase și gheață carbonică.



Contact

Distribuitor autorizat Thermos:

Nisen s.r.o.

web: www.thermos.ro

