


Cod: 13005x, 13003x, 13006x

Sticlă de vacuum termoizolantă din oțel inoxidabil pentru folosire zilnică

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul Thermos®. Citiți acest manual înainte de utilizare. După citirea manualului păstrați-l pentru folosirea ulterioară.


Schema produsului



Instrucțiuni de utilizare


1 Deschiderea

Slăbiți închizătorul în sensul săgeții conform desenului. Nu slăbiți închizătorul cu capacul deschis



2 Umplerea cu băutură

Umpleți cu băutură până la înălțimea conform desenului. În cazul umplerii exagerate, băutura se poate vărsa în timpul strângerii închizătorului.




Pentru rezultate mai bune de izolare, preîncălziți / răciți termosul cu apă fierbinte / rece timp de aproximativ 1 min.




3 Închiderea închizătorului

Închideți închizătorul cu capacul închis în sensul săgeții. După închidere, asigurați-vă că încuietoarea este închisă. Înclinarea termosului în timpul strângerii închizătorului poate duce la vărsare și opărire.




4 Băutul

1 Deschideți încuietoarea conform desenului. Termosul ar trebui să fie în poziția verticală.



2 Apăsați parte inferioară a butonului și capacul se deschide singur.

Nu deschideți termosul în poziție înclinată. Asta poate duce la vărsarea băuturii și opărire.




3 Apropiati buza de jos de duză și înclinați termosul. În cazul în care băutura este caldă, puteți folosi duza pentru răcirea băuturii prin înclinarea sticlei termos și vărsând o cantitate mică de fluid în duză.



5 Închiderea capacului

- 1 Închideți capacul conform desenului. Capacul este închis corect atunci când închiderea este însoțită de clicuri audibile.
- 2 Închideți încuietoarea în sensul săgeții.




Închizătoarea

1 Scoaterea duzei

După apăsarea siguranței în sensul săgeții, scoateți duza conform desenului.

siguranța




corpul
închizătorului

duza

2 Introducerea duzei

Introducerea duzei în corpul închizătorului se face conform desenului. Asigurarea corectă a siguranței este însoțită de clic audibil.




corpul
închizătorului

3 Garnitura capacului


Montați garnitura conform desenului. Marginile garniturii trebuie să se așeze în părțile corespunzătoare de pe capac. După montarea garniturii treceți cu degetul pe toată suprafața garniturii ca să se așeze corect pe capac.

garnitura
capacului



4 Garnitura

Montați garnitura conform desenului. După montarea garniturii treceți cu degetul pe toată suprafața garniturii ca să se așeze corect pe închizător. După scoaterea/montarea garniturii vă recomandăm să verificați etanșetatea țigărilor.



garnitura
închizătorului

Întreținere

- > Înainte de prima utilizare precum și după fiecare utilizare, clătiți termosul cu apă călduță și lăsați-l să se

usuce bine. Depozitați-l cu închizătorul deschis.

- > Pentru al curăța, puteți utiliza un detergent neutru, neabraziv, pe bază de oxigen (cu excepția exteriorului corpului termos și carcasei, husei).
- > Verificați etanșetatea o dată pe an sau încuțiți piesele uzate cu altele noi - consultați capitolul Piese de schimb.

Rezolvarea problemelor

Închizătorul nu este strâns	Închizătorul nu este strâns suficient, capacul nu este suficient de închis, termosul este supraîncălzit, garnitura lipsește, garnitura sau închizătorul este uzat.
peretele interior și-a schimbat cubarea	<ul style="list-style-type: none">> Peretele interior este murdar - utilizați un înălțitor pe bază de oxigen.> Pe peretele interior se găsește pete ruginite - un sediment al apei cu fier. Se toarnă o soluție de oțet călduță de 10% cu căldură și se lasă timp de 30 de minute. Apoi spălați bine.> Pe peretele interior sunt pete albe - este un sediment de calciu în apă. Se toarnă o soluție caldă 10% de acid citric în termos și se lasă timp de 3 ore pentru a acționa. Spălați bine.
nu menține temperatura	Băutura turnată nu este destul de caldă / suficient de rece, o cantitate mică de băutură.
mirosul	Peretele interior al termosului sau al închiderii este murdar - vezi întreținerea
schimbarea culorii cealului	Cealul de culoare închisă nu este un defect, este un fenomen standard

Instrucțiuni de siguranță

- ✗ Nu lăsați băuturile care se strică repede prea mult timp în termos, cum ar fi laptele, de asemenea nu este indicat pentru băuturile carbogazoase, sucrici cu pulpa sau ceai vrac.
- ✗ nu utilizați termosul dacă carcasa interioară este deteriorată și băutura se află între pereții termosului sau dacă termosul își pierde din proprietățile de izolare,
- ✗ nu folosiți obiecte ascuțite, nu lăsați termosul în apă,
- ✗ nu-l puneți pe suprafețe fierbinți, nu-l puneți în cuptorul cu microunde,
- ✗ nu utilizați diluant, benzină, burete din inox, pudră de curățat,
- ✗ uleiuri sau cremele pot deteriora finisajul suprafeței corpului termos,
- ✗ nu utilizați înălțitor pe partea exterioară a corpului termos, nu sterilizați prin fierbere,
- ✗ nu este indicat copiilor sub 3 ani, în cazul că folosiți băuturi în fierbere nu o dați copiilor,
- ✗ corpul termosului acoperit cu imprimaturi (imagini, culori) nu este indicat pentru a fi curățat cu mașina de spălat vase.



- ✓ Utilizați numai pentru băuturi

Specificații

Volum: 500 ml / 600 ml / 750 ml

Keeps Cold*: 18 h / 22 h / 26 h

Greutatea: 0,21 kg / 0,24 kg / 0,27 kg

Keeps Hot*: 16 h / 20 h / 24 h

Dimensiuni: înălțimea - 22 cm / 24 cm / 25,5 cm

diametru - 6,5 cm / 7 cm / 7,5 cm

diametru peste încuietoare - 7,5 cm

* Performanța izolației este dată în ore. Se măsoară timpul în care temperatura băuturii se schimbă de la valoarea inițială la valoarea finală, temperatura mediului ambiant fiind de 20°C. Keeps Hot/ Temperatura de pornire 95°C, temperatura finală 49°C. Keeps Cold/ temperatura de pornire 1°C, temperatura finală 13°C.

Piese de schimb

Închizătorul și garnitura sunt piese care se pot uza - aprox odată pe an verificați dacă piesele nu sunt uzate și dacă este necesar înlocuiți-le.

Piese de schimb: 1) setul de garnitură

2) închizătorul inclusiv garnitura

Piese de schimb le puteți comanda www.thermos.com.ro sau de la distribuitorul dumneavoastră.

Contact

Reprezentare exclusivă pentru România:

THERMOS®

Nisen s.r.o.

U Hřebčince 2536, 39701 Písek, Rep. Cehă.

Web: www.thermos.com.ro

Email: info@thermos.com.ro

