


Sport (FFZ)

Kód: 14005x, 14006x

Sticlă de vacuuu termoizolantă din oțel
pentru hidratare rapidă

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul Thermos®. Citiți acest manual înainte de utilizare.
După citirea manualului păstrați-l pentru folosirea ulterioară.

Schema produsului



Instrucțiuni de utilizare

1 Deschiderea închizătorului

Slăbiți închizătorul în sensul săgeții conform desenului. Nu slăbiți închizătorul cu capacul deschis.



inchițătorul

RO

2 Umplerea cu băutura

Umpleți cu băutura până la înălțimea conform desenului. În cazul umplerii exagerate, băutura se poate vărsa în timpul strângerii închizătorului.


Pentru rezultate mai bune de izolare, preîncălziti / răciți termosul cu apă fierbinte / rece timp de aproximativ 1min



(tăietură)

3 Închiderea închizătorului


Închideți închizătorul cu capacul închis în sensul săgeții. După închidere, asigurați-vă că încuietorea este închisă.



4 Băutul

1 În poziția verticală, deblocați încuietorea conform desenului.

2 Apăsați parte inferioară a butonului și capacul se deschide singur.



3 Apropiati buza de jos de duză și înclinați termosul.

5 Închiderea capacului

1 Închideți capacul conform desenului.

Capacul este închis corect atunci când închiderea este însoțită de clicuri audibile.

2 Închideți încuietorea în sensul săgeții.



Montarea/scoaterea garniturii

1 Garnitura capacului

Montați garnitura prin apăsare în poziția

finală în așa fel încât capătul ei să fie la același nivel cu partea superioară a capacului.

Scoaterea garniturii se face cu apăsare pe capătul ei.


în poziție finală

(tăietură)

partea superioară a garniturii

garnitura

capac



2 Garnitura închizătorului


Montați garnitura conform desenului. După montarea garniturii treceți cu degetul pe toată suprafața garniturii ca să se așeze corect pe închizător. După montarea/scoaterea garniturii recomandăm verificarea etanșetății legăturilor.

garnitura

închizătorului

poziția garniturii

(tăietură)



Întreținere

- Înainte de prima utilizare precum și după fiecare utilizare, clătiți termosul cu apă călduță și lăsați-l să se usuce bine. Depozitați-l cu închizătorul deschis.
- Pentru al curăța, puteți utiliza un detergent neutru, neabraziv, pe bază de oxigen (cu excepția exteriorului corpului termos și carcasei, husei).
- Verificați etanșietatea o dată pe an sau înlocuiți piesele uzate cu altele noi - consultați capitolul Piese de schimb.
- În funcție de necesitate spălați husa în apă călduță până la 30 °C. După spălare uscați bine.

Rezolvarea problemelor

Închizătorul nu este strâns	Închizătorul nu este strâns suficient, capacul nu este suficient de închis, termosul este supraîncărcat, garnitura lipsește, garnitura sau închizătorul este uzat.
peretele interior și-a schimbat cubarea	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Peretele interior este murdar - utilizați un înălbitor pe bază de oxigen. ➢ Pe peretele interior se găsesc pete ruginite - un sediment al apei cu fier. Se toarnă o soluție de oțet călduță de 10% cu căldură și se lasă timp de 30 de minute. Apoi spălați bine. ➢ Pe peretele interior sunt pete albe - este un sediment de calciu în apă. Se toarnă o soluție căldă 10% de acid citric în termos și se lasă timp de 3 ore pentru a acționa. Spălați bine.
nu menține temperatura	Băutura turnată nu este destul de caldă / suficient de rece, o cantitate mică de băutura.

mirosul	Peretele interior al termosului sau al închiderii este murdar - vezi întreținerea.
schimbarea cuburii cealului	Cealul de cubare închisă nu este un defect, este un fenomen standard

Instrucțiuni de siguranță

- ✗ Nu este indicat pentru băuturi carbogazoase, ceai vrac și băuturile care se strică repede prea mult timp în termos, cum ar fi laptele, băuturi cu pulpă,
- ✗ nu utilizați termosul dacă carcasa interioară este deteriorată și băutura se află între pereții termosului sau dacă termosul își pierde din proprietățile de izolare,
- ✗ nu folosiți obiecte ascuțite, nu lăsați termosul în apă,
- ✗ nu-l puneți pe suprafețe fierbinți, nu-l puneți în cuptorul cu microunde,
- ✗ nu utilizați diluant, benzină, burete din inox, pudră de curățat,
- ✗ uleiuri sau creme pot deteriora finisajul suprafeței corpului termos,
- ✗ nu utilizați înălțitor pe partea exterioară a corpului termos, nu sterilizați prin fierbere,
- ✗ nu este indicat copiilor sub 3 ani, în cazul că fosiși băuturii în fierbere nu le dați copiilor.
- ✗ corpul termosului acoperit cu imprimeuri (imagini, culori) nu este indicat pentru a fi curățat cu mașina de spălat vase.
- ✗ Nu țineți termos plin/gol de capacul deschis.
- ✓ Utilizați numai pentru băuturi.



Specificații

Volum:	1,0 l / 1,5 l
Greutate:	330 g / 500 g fără husă 440 g / 650 g cu husă
Dimensiuni:	înălțime - 27,5 cm/32 cm diametru - 8 cm/9 cm



* Performanța izolației este dată în ore. Se măsoară timpul în care temperatura băuturii se schimbă de la valoarea inițială la valoarea finală, temperatura mediului ambiant fiind de 20°C. Keeps Warm: Temperatura de pornire 45°C, temperatura finală 30°C. Keeps Cold: temperatura de pornire 1°C, temperatura finală 13°C.

Piese de schimb

Închizătorul și garnitura sunt *piese care se pot uza* - aprox odată pe an verificați dacă piesele sunt uzate și dacă este necesar înlocuiți-le.

- Piese de schimb: 1) Închizătorul inclusiv garnitura
2) Setul de garnitură
3) Husă cu curea

Piese de schimb le puteți comanda www.thermos.com.ro sau de la distribuitorul dumneavoastră.

Contact

Reprezentare exclusivă pentru România:

THERMOS®

Nisen s.r.o.

U Hfebcince 2536, 39701 Pisek, Rep. Cehă

Web: www.thermos.com.ro

Email: info@thermos.com.ro

